

Инструкция по монтажу лестницы кровельной PRESTIGE ZN 400 универ 1,8 м.

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно лестницы PRESTIGE ZN 400 1,8 м	1 шт
2	Крепление лестницы на кровлю PRESTIGE № 8	4 шт
3	Крепление лестницы к коньку PRESTIGE тип № 11/3	2 шт
Комплект крепежа № ЛК/1		
4	Саморез 8X50 глухарь	4 шт
5	Болт 8X16	4 шт
6	Болт 8X40 с полной резьбой	2 шт
7	Гайка самопорящаяся М8	6 шт
8	Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм	4 шт

